

MOLOK DOMINO- INSTALLATIONSVEJLEDNING

4.5.2009 HJn

GENERELT:

- Vær forsigtig ved etablering og overhold alle sikkerhedsforskrifter ved hejsning. Brug altid det nødvendige personlige sikkerhedsudstyr.
- Alt løftegrej skal opfylde sikkerhedsregulativer og være i perfekt stand. Kontroller løftegrejet omhyggeligt før hvert hejs.
- Hejsning af brønden skal foretages i hullerne i brøndvæggen med dertil indrettet løfteåg. Undgå at lade løftestropper presse på betonbrønden.
- En enkelt betonbrønd (160x160x240 cm) vejer ca. 3000 kg.

Installation:

1. Grav huller og planer bunden med stampet sand. Dybden til stampet bund er -1600 mm. fra færdig terrænhøjde



2. Placer først de korte metalskinner og derefter de lange L-profiler ovenpå i rigtig position. Kontroller krydsmål og vater.



3. Hejs forsigtigt brønden ned og placer den på metalskinnerne.



4. Lav 40 mm. afstand mellem brøndene. (målt øverst på brønden)



5. Fastgør brøndene til hinanden med de medfølgende metalplader.



6. Færdiggør beklædningen ved samlingen af brøndene



7. Hejs løftesæk, quick system og låg på plads.



8. Fyld jord i hullet. Sørg også for at fylde op mellem brøndene, og stamp det godt til.



9. Fyld hullet 200-300 mm. ad gangen. Sørg for at vibrere hvert lag godt.

